













della registrazione video sul server e l'utente può visualizzare il video registrato in qualsiasi momento sull'App; automaticamente il telefono cellulare dell'utente quando viene attivata la condizione di notifica. Il dispositivo è abilitato per la notifica di più numeri, proteggendo la sicurezza tua e della tua famiglia in qualsiasi momento e ovunque. A: Assicurati che il telefono cellulare e il dispositivo siano connessi al router da 2,4 GHz Assicurati di aver inserito la password Wi-Fi corretta. D: Dopo aver ripetuto la scansione, il dispositivo non viene ancora aggiunto? A: Se non si riesce ad aggiungere un dispositivo, si consiglia di riavviare il dispositivo o spegnerlo e riprovare. AÿControlla se il segnale Wi-Fi è debole. Puoi posizionare la telecamera vicino al router. Se ancora non funziona, D: Perché il dispositivo è ancora nell'elenco dopo averlo ripristinato? AÿII ripristino del dispositivo ripristina solo la configurazione di rete della telecamera e non può modificare la configurazione sull'App. Devi effettuare l'accesso all'App per eliminare la telecamera dall'elenco. D: Come collegare la telecamera a un altro router? A: Per prima cosa accedi all'app per eliminare e reimpostare il dispositivo, quindi configura nuovamente il dispositiv D: Perché il dispositivo non riesce a identificare la scheda SD? A: Si consiglia di inserire e rimuovere la scheda SD dopo aver spento il dispositivo Controllare se la scheda SD è in normali condizioni di servizio e il formato è FAT32. L'app suggerisce "Impossibile trovare la scheda SD" in caso di rete instabile del telefono cellulare o del dispositivo. D: Il dispositivo è online e ha un evento di allarme, ma il telefono cellulare non riesce a ricevere le informazioni? In circostanze normali, quando viene rilevata un'anomalia, apparirà un messaggio nella barra delle notifiche del tuo cellulare. Dovresti impostare un suono di notifica o una vibrazione sul tuo cellulare. Inoltre, quando si visualizza il video in tempo reale nell'app, non è possibile ricevere un allarme della telecamera visualizzata. Poiché il dispositivo imposta di default la telecamera visualizzata indicando che l'utente si sta concentrando sul video di monitoraggio, non è necessario un allarme.

www.elettro.info

Utilizzando l'algoritmo avanzato di invio di allarme intelligente, si garantisce che il messaggio di allarme non venga riprodotto frequentemente, ma la telecamera registrerà tutti i messaggi di allarme e

Password

0 0

Istruzioni post-vendita

1. Fare riferimento al prodotto reale, il manuale è solo di riferimento.

2. Il prodotto viene aggiornato in tempo reale, può essere aggiornato senza preavviso, per domande visitare il sito

3, Il manuale contiene la descrizione delle funzioni di base del prodotto, si prega di verificarne il funzionamento,

5. Abbiamo fatto del nostro meglio per garantire un contenuto manuale completo e accurato.

Ma potrebbe esserci ancora una deviazione dalla situazione effettiva. In caso di domande o controversie, fare riferimento

6. Se non si seguono le istruzioni per l'uso, eventuali perdite causate saranno a proprio carico

Il presente manuale è adatto ai prodotti di consumo.

Scheda di garanzia del prodotto

Nome del prodotto	Modello
Data di acquisto	Distributore
Centro commerciale	
Nome del cliente	Occupazione
Telefono	Сар
Unità di lavoro	
Indirizzo di contatto	

Periodo di garanzia: un anno. Questa scheda di garanzia è applicabile alla serie di prodotti acquistati dalla nostra azienda.

Per potervi servire al meglio, vi preghiamo di prendervi cura di questa carta.

www.elettro.info